

Nastawy sugerowane dla kotłów Q HIT PLUS / HT

Ustawienia fabryczne	Sterownik HT-tronic 200, 220 / 201, 221															J. m.	
	7 kW		11 kW		15 kW			20 kW			25 kW			30 - 35 kW			
	Węgiel	Drewno	Węgiel	Drewno	Węgiel	Miał	Drewno	Węgiel	Miał	Drewno	Węgiel	Miał	Drewno	Węgiel	Miał		Drewno
Nastawa CO	65	70	65	70	65	65	70	65	65	70	65	65	70	65	65	70	°C
Czas przedmuchu	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	s
Czas pomiędzy przedmuchami	5,5	3,0	5,5	3,0	5,5	3,0	3,0	5,5	3,0	3,0	5,5	3,0	3,0	5,5	3,0	3,0	min
Obroty minimalne	8%	8%	8%	8%	8%	16%	8%	8%	16%	8%	8%	16%	8%	8%	16%	8%	-
Obroty maksymalne	16%	16%	24%	16%	32%	40%	24%	32%	48%	24%	40%	56%	32%	56%	64%	40%	-
Temp. załączenia pompy obiegowej	45	50	45	50	45	45	50	45	45	50	45	45	50	45	45	50	°C
Bieg przedmuchu	8%	8%	8%	8%	8%	16%	8%	8%	16%	8%	8%	16%	8%	8%	16%	8%	-
Temp. wyłączenia dmuchawy	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	°C

Ustawienia fabryczne	Sterownik HT-tronic 300/320, 400/420												J. m.		
	7 kW		11 kW		15 kW		20 kW		25 kW		30 - 35 kW				
	węgiel	drewno	węgiel	drewno	węgiel	drewno	węgiel	drewno	węgiel	drewno	węgiel	drewno			
Nastawa CO	65	70	65	70	65	70	65	70	65	70	65	70	65	70	?C
Czas przedmuchu	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	s
Czas pomiędzy przedmuchami	5,0-5,9	5,0-5,9	5,0-5,9	5,0-5,9	5,0-5,9	5,0-5,9	5,0-5,9	5,0-5,9	5,0-5,9	5,0-5,9	5,0-5,9	5,0-5,9	5,0-5,9	5,0-5,9	min
Obroty minimalne	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Obroty maksymalne	2 - 3	2 - 3	2 - 4	2 - 3	2 - 5	2 - 3	2 - 5	2 - 3	2 - 6	2 - 3	2 - 7	2 - 4	2 - 4	-	
Temp. załączenia pomp	45	50	45	50	45	50	45	50	45	50	45	50	45	50	?C
Bieg przedmuchu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Temp. wyłączenia dmuchawy	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	?C

Przed przystąpieniem do rozruchu kotła należy zapoznać się z instrukcją obsługi kotła, podajnika i sterownika.

Użytkownik zobowiązany jest do skorygowania parametrów spalania przy każdorazowej zmianie paliwa.

Usterki wynikłe z nieprawidłowego wyregulowania kotła nie są usuwane gwarancyjnie.

**SERWIS TECHNICZNY:
Poniedziałek - Piątek: od 8:00 do 17:00**

Tel.: +48 664 784 500, +48 664 784 600, +48 664 784 700

UWAGA:

- Przypominamy o regularnym czyszczeniu wymiennika kotła, komory spalania oraz popielnika.
- W ramach przeglądu kotła należy dokonać czyszczenia wirnika dmuchawy.

Nastawy te są sugerowanymi parametrami proponowanymi przez producenta, mogą one się różnić od optymalnych w danym kotle. Różnice zależą od jakości paliwa, charakterystyki kotłowni i ogrzewanego obiektu.